

AUDIO-LINK *get connected!*

Anleitung Radio-Ausbau Mazda 3 ab Bj. 2009

HINWEIS: Um Installationsfehler zu vermeiden, wenden sie sich im Zweifelsfalle an ihren Mazda-Vertragshändler. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung entstanden sind.

Zuerst das Massekabel der Batterie abklemmen, bevor mit dem Ausbau des Radios begonnen wird!

Die Lüftung oberhalb des Radios muss abgenommen werden. Um Beschädigungen oder Kratzer am Armaturenbrett zu vermeiden, sollten Klebestreifen an den Kanten unterhalb und seitlich der Lüftung angebracht werden. Dann mit einem Spatel die Lüftung vorsichtig an den unteren und seitlichen Kanten aus den Klipshalterungen hebeln.



Den Stecker des Warnblinkschalters trennen.
Ist die Lüftung abgenommen, die zwei Schrauben oberhalb des Radios lösen.

AUDIO-LINK

get connected!



Das Radio ist zudem mit vier Klipshalterung, je zwei links und rechts, befestigt. Vorsichtig aushebeln und das Radio nach vorne heraus ziehen.



Den Hauptstecker auf der linken Seite (1) und den Stecker an der Wechslersteuerung (2) abziehen. Beide Stecker am Adapter anschließen. Den Adapter dann zuerst wieder mit dem Radio (1, 2), dann mit dem Audio-Link verbinden. Das Massekabel an der Fahrzeugkarosserie verschrauben und erst ganz zum Schluss die Masse der Batterie wieder anklemmen.

